

D Anleitung - Mouse Hunter

Unser Mouse-Hunter fördert auf unterhaltsame Art und Weise die Aktivität der Katze. Mit 2 Geschwindigkeitsstufen ist das Spielzeug ideal für alle Katzen und alle Lebenslagen. Der D&D Mouse-Hunter ist eine perfekte Investition in Jagdinstinkt und Wohlbefinden der Katze. 3xAA 1,5V Batterien notwendig (nicht enthalten). Eine Batterieladung hält ca. 8 Stunden

Inbetriebnahme

1. Packen Sie alle Teile aus.
2. Setzen Sie 3 Batterien (AA - 1,5V - nicht enthalten) in den Mouse Hunter ein.
 - a. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Fingernagel
 - b. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität

Betrieb

1. Machen Sie sich mit den einfachen Bedieneinheiten des Mouse Hunters vertraut.
 - A. Geschwindigkeit (fast/slow)
 - B. ON/OFFDrücken Sie den Geschwindigkeits-Knopf um den Mouse Hunter zu starten. Zum Ausschalten drücken Sie den mittleren Knopf.

GB Instruction - Mouse Hunter

Our Mouse-Hunter is a perfect entertaining for activity cats. 2 speeds ensure all cats play fun in all life stages. The D&D Mouse Hunter is a perfect investment in hunting instincts and well-being of the cat. 3xAA 1.5V batteries required (not included). Batteries life is 8 hours.

Getting Started

1. Remove parts from box.
 - a. Base unit
2. Install (3)AA batteries (not included) in battery box of base unit.
 - a. Use thumbnail to remove battery box cover
 - b. Push in batteries, ensuring correct polarity of batteries +/- in box.

Time To Play

1. Familiarize yourself with the simple controls on the base unit of the Crazy Mouse Train.
 - A. SPEED CONTROL (fast/slow)
 - B. ON/OFFPush the Speed control button to start the movement. To stop is, press the button in middle place.

NL Instruction - Mouse Hunter

Onze Mouse-Hunter is een perfect vermaak voor actieve katten. 2 snelheden zorgen voor plezier voor katten in alle levensfasen. De D&D Mouse Hunter is een perfecte investering in jachtinstinct en het welzijn van de kat. 3xAA 1,5 V batterijen nodig (niet meegeleverd).

Getting Started

- 1.Remove parts from box.
- a.Base unit
- 2.Install (3)AA batteries (not included) in battery box of base unit.
 - a.Use thumbnail to remove battery box cover
 - b.Push in batteries,ensuring correct polarity of batteries +/- in box.

Time To Play

- 1.Familiarize yourself with the simple controls on the base unit of the Crazy Mouse Train.
 - A.SPEED CONTROL (fast/slow)
 - B.ON/OFFPush the Speed control button to start the movement. To stop is, press the button in middle place.

I Istruzioni - Mouse Hunter

Il nostro giocattolo Mouse Hunter promuove una divertente attività per i gatti. Con due velocità, per accelerare il giocattolo e attivare così gli istinti dei gatti, che è l'ideale per tutti i gatti in tutte le aree della sua vita. Il Mouse Hunter è un investimento perfetto per attivare istinto di caccia, d'intrattenimento e quindi il benessere del gatto. 3xAA batterie 1,5 V necessari (non inclusi). Una carica della batteria dura circa 8 ore.

Messa in servizio:

- 1 Estrarre tutte le parti del prodotto.
- 2 Inserire 3 batterie (AA - 1,5 V - non incluse) nella Mouse Hunter.
 - a. Aprire il vano batteria.
 - b. Assicurati di inserire le batterie con la polarità corretta.

Funzionamento:

- 1.Leggere le semplici spiegazioni operative della Mouse Hunter.
 - A. velocità (veloce / lento)
 - B. ON / OFFPer iniziare il gioco, premere la manopola velocità per mettere in movimento il mouse. Per disattivare premere il tasto centrale.

F Instruction - Mouse Hunter

Notre Souris-Hunter est un divertissement parfait pour l'activité des chats. 2 vitesses de rotation pour s'assurer que tous les chats jouent avec plaisir à tous les stades de leur vie. La souris Hunter d'EBI permet de développer l'instinct chasseur et le bien-être du chat. 3xAA 1.5V nécessaires (non incluses).

Getting Started

- 1.Remove parts from box.
- a.Base unit
- 2.Install (3)AA batteries (not included) in battery box of base unit.
 - a.Use thumbnail to remove battery box cover
 - b.Push in batteries,ensuring correct polarity of batteries +/- in box.

Time To Play

- 1.Familiarize yourself with the simple controls on the base unit of the Crazy Mouse Train.
 - A.SPEED CONTROL (fast/slow)
 - B.ON/OFFPush the Speed control button to start the movement. To stop is, press the button in middle place.

E Instrucciones - Mouse Hunter

Nuestro juguete Mouse Hunter promueve de una manera entretenida la actividad del gato. Con dos velocidades, para acelerar el juguete y activar así los instintos del gato, lo cual es ideal para todos los gatos en todos los ámbitos de su vida. El D & D del Mouse Hunter es una inversión perfecta para activar los instintos de caza, el entretenimiento y así lograr el bienestar del gato. Baterías 3xAA 1.5V necesarios (no incluidos). Una carga de la batería dura unas 8 horas.

Puesta en marcha:

- 1 Desembale todas las partes.
- 2 Inserte 3 pilas (AA - 1.5V – no incluidas) en el Hunter Mouse.
 - a. Abra el compartimiento de la batería.
 - b. Asegúrese de insertar las pilas con la polaridad correcta.

Funcionamiento:

- 1.Lea por favor las simples explicaciones operativas del Hunter Mouse.
 - A. velocidad (rápido / lento)
 - B. ON / OFFPulse para iniciar la perilla de velocidad para poner en movimiento el ratón. Para desactivar oprimir el botón central.